

Billionaire Lighting Co.Ltd.
Installation Instructions

①

ScrewA		AX4
ScrewB		BX5
ScrewC		CX4
Hexagon driver		X1

②

1. 拆除包装，取出落地灯各配件

2. 把灯杆取出，将灯杆中间部位的端子按A步骤对接

3. 把灯杆如图B步骤对接好

③

1. 使用安装灯杆螺丝B，如图步骤用内六角扳手紧固

④

1. 使用安装灯杆螺丝B，如图步骤用内六角扳手紧固

⑤

1. 取出底座，并做好必要的防护措施，避免底座倒下造成人员伤害

2. 如步骤A所示，把灯杆插入底座上面的固定位置

3. 将底座与灯杆尾部连接，使用安装底座螺丝C用内六角扳手固定，如步骤B所示

⑥

1. 如图所示将灯头电缆端子与上灯杆电缆端子连接. 如图A所示

2. 把灯杆与灯头连接，如图B所示

⑦

配件包取出安装灯头螺丝A，使用内六角扳手锁紧固定灯杆与灯头，如图A所示

⑧

1. 将线缆如图示插入灯杆插座，并确保有效接连. 如图A所示

⑨

将插头插入插座

⚠ 警告！不当电源连接。
存在触电可能，导致致命风险。
◆确保连接的电源具有接地保护。

⚠ 警告！电器部件外露。
存在触电风险，导致的致命风险。
◆连接电源前请确保灯具已完整安装。
注意：如果电源电压错误，可能会造成物资损失。
导致灯具损坏或损毁
◆确保电源电压与灯具额定电压及频率一致